

Touch- Handschuhe



Nie mehr kalte Finger beim
Swipen diesen Winter!



Anleitung

1. Touch-Punkt markieren:
Den Klebepunkt mit der klebenden Seite nach oben aufs Display legen und ihn mit angezogenem Handschuh antippen. Er bleibt an der richtigen Stelle auf der Fingerspitze des Handschuhs kleben. Den Klebepunkt mit Schneiderkreide umrunden, und dann entfernen.
2. Den Handschuh auf die linke Seite drehen.
3. Den Faden 3-fach nehmen, einfädeln und in der Naht des Fingers vernähen.
4. Die Nadel auf die Innenseite durchstechen und versuchen den Rand des Spots zu erwischen. Dafür zur Hilfe das Holzstäbchen in den Finger stecken.
5. Handschuh wieder auf rechts drehen und Holzstäbchen wieder einlegen.
6. Stern sticken. Wichtig ist, dass der Faden dabei wieder reinstecken, Finger auf links drehen, den Faden in der Mitte des Sterns oberflächlich vernähen und mit Knoten abschliessen.
7. Zum Vernähen nach dem letzten Stich die Nadel wieder reinstecken, Finger auf links drehen, den Faden in der Mitte des Sterns oberflächlich vernähen und mit Knoten abschliessen.
8. Finger wieder auf rechts drehen - fertig!





der Sterne-Stich



**selber
machen!**

Stell die Verbindung zwischen
deinem Finger und deinem
Smartphone wieder her!

Diese Anleitung ist auch ein Couvert, in dem Faden, Nadel und Stäbchen aufbewahrt werden können.
► Doppelseitig ausdrucken, entlang der gestrichelten Linien ausschneiden und falten (Anleitung auf der Rückseite).



Zum Aufbewahren oder Verschenken:

► die Anleitung doppelseitig ausdrucken, zu einem Couvert falten und die Materialien hineinpacken.

Touch Handschuhe

Nie mehr nessen!
diesen kalte Finger!
diesen kalte Winter!

H3K
Haus der
elektronischen
Künste
Basel

Bezugsquelle Garn:
www.bart-francis.be
ET inox SEW 2ply

Warum kann ich mein Smartphone mit Handschuhen nicht bedienen?

Die Touchscreens von Handys und Tablets funktionieren über ein elektro-magnetisches Feld, das sich unter der Oberfläche des Screens befindet. Da Menschen auch leitfähig sind, verändert eine Berührung dieses Feld. Diese Veränderung im Magnetfeld steuert die Interaktion mit dem Gerät. Der Stoff von Handschuhen isoliert den Finger, so dass der Screen nicht mehr reagiert.

Mit leitfähigem Garn kannst du die Verbindung zwischen deinem Finger und dem Smartphone wiederherstellen.

Was ist leitfähiges Garn?

Leitfähiges Garn wird mit Metallen wie Stahl verwoben oder z.B. mit Silber beschichtet. Verwobenes Garn ist geschmeidiger und darum einfacher zu sticken, beschichtetes Garn ist eher spröde.

Du brauchst:

- Nähnadel* (Spitz für Leder- & Fleecehandschuhe, stumpf für Strickhandschuhe)
 - kleine Klebpunkte*
 - Leitfähiges Garn*
 - Schneiderkreide / weisser Farbstift*
 - Holzstäbchen*
 - Handschuhe
- * beiliegend

